cavanova®

Conservador de vino

wine cooler

Español / English

mod.:CV006p

manual de instrucciones

user manual

Español- English

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
1.1 Medidas de seguridad
1.2 Estructura

CONSEJOS PARA PUESTA EN MARCHA
2.1 Tipos de puesta en marcha
2.2 Especificaciones de su climatizador de vino

MANTENGA SU CLIMATIZADOR
3.1 Limpieza y desplazamiento
3.2 Datos técnicos

SAFETY FIRST
1.1 Safety information

KNOWING YOUR WINE COOLER
2.1 Structures

USING YOUR WINE COOLER
3.1 Tips on setting up your wine cooler.
3.2 Usign your wine cooler
3.3 Keeping your wine cooler working at its best

BEFORE YOU CALL FOR SERVICE
4.1 Troubleshooting

MISCELLANEOUS
5.1 Electrical diagram and noting your wine cooler

INSTRUCCIONES E INSTALACIÓN - INSTRUCTIONS & INSTALATIONS
GARANTIA - GUARANTEE

Este producto no debe de ser desechado junto con la basura doméstica, para prevenir daños al medio ambiente o a la salud.
Debe de ser reciclado de manera responsable para promover la reutilización de los materiales del mismo.
This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection

cavanova®

Importante Información de Seguridad

Favor de leer esto antes de usar su climatizador CAVANOVA de pared.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

-NO use si el cable de alimentación de corriente si está dañado.
-NO fuerce el climatizador, no se columpie en la puerta ni se suba al armario.
-Este aparato NO puede ser utilizado por personas (niños inclusive) con problemas físicos y/o mentales, o personas con falta de experiencia y conocimiento del mismo a menos que hayan sido instruidos o supervisados correctamente para la utilización del climatizador. LOS NIÑOS DEBEN DE SER SUPERVISADOS PARA ASEGURARNOS QUE NO JUEGUEN CON EL APARATO.
-Quite la puerta de su climatizador antes de tirarlo.
-Asegúrese de tirar el material de embalaje, y/o el climatizador antiguo con cuidado y de manera apropiada.
-Si el cable de alimentación esta dañado, debe de ser reemplazado por el fabricante o distribuidor autorizado.

ESTRUCTURA

-Desconecte de la red eléctrica cuando limpie el aparato.
-Limpie con un paño húmedo el interior y el exterior del climatizador, seque con un paño seco.
-No salpique o tire agua directamente al aparato, ya que hay peligro de electrocutarse o dañar el climatizador.
-Ocasionalmente limpie detrás del aparato. NO permita que el polvo se acumule en el mismo, especialmente la parte trasera ya que puede afectar el funcionamiento del climatizador. SIEMPRE deje espacio alrededor del aparato.
-NO use ni limpiadores abrasivos, ni aceite, ni gasolina, ni petróleo, ni agua caliente para limpiar el aparato ya que pueden dañarlo.
-SIEMPRE abra y cierre la puerta con cuidado.

LEA Y SIGA LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD AQUÍ NOMBRADAS ANTES DE USAR SU CLIMATIZADOR DE VINOS POR PRIMERA VEZ!



1.Bandeja
2.Puerta
3.Cubierta del ventilador
4.Balda
5.Panel de control
6. Filtro

cavanova®

CONSEJOS PARA PONER EN MARCHA SU CLIMATIZADOR DE VINO.

No exponga el climatizador a la luz solar, ni lo sitúe en un lugar caliente (arriba de 25), ni en un lugar húmedo.

Sitúe su aparato en una superficie plana para que las botellas no se inclinen hacia delante.

Quite todo el embalaje tanto interior como exterior. RECUERDE que los niños son particularmente vulnerables con los materiales de embalaje y aparatos viejos o de desecho, tenga esto SIEMPRE en mente.

Su conservador de vino necesita espacio alrededor del mismo para funcionar correctamente. Es MUY IMPORTANTE que se le deje un espacio de 5cm tanto a los lados como en la parte trasera, para que su aparato tenga una correcta ventilación.

MODO DE EMPLEO

1) INSTALACIÓN
Instalando el colgador de pared
Los detalles para la instalación del mismo se encuentran dentro de la bolsa que contiene el colgador de pared.

2) CONECTAR A LA RED.

encendido
Antes de enchufar el aparato asegúrese que el voltaje corresponde al mismo que requiere el aparato.

3) ENCENDIDO

Asegúrese que el voltaje y el enchufe sean compatibles
Proceda a conectar (enchufar) su aparato a la red eléctrica.
Puede encender o apagar la luz interior presionando el botón "⏻"

4) PANEL DE CONTROL



(foto 2)



(foto 3)

cavanova®

DESPUÉS DE USAR

ON/OFF: Switch, trabajará cuando esté conectado a la red eléctrica, por defecto del sistema

LIGHT: control LED: Mostrará la temperatura actual en el compartimento al presionarlo durante 3 segundos, y volverá a la temperatura inicial después de mostrar el número de manera intermitente durante 4 segundos.

ºC/F : Display para la temperatura

Ajustar la temperatura correcta para:

+ : Para aumentar la temperatura 1ºC, presione este botón una vez, si lo presiona durante 2 segundos la temperatura aumentará de manera continuada. El rango de temperatura es entre 7º-20ºC / 45-68ºF

- : Para bajar la temperatura 1ºC, presione el botón una vez, si lo presiona durante 2 segundos la temperatura disminuirá de manera continuada. El rango de temperatura es entre 7º-20ºC / 45-68ºF (para ver detalles ver foto 3)

Atención:

a) El display de temperatura LED es azul y muestra la temperatura requerida.
b) Cuando la temperatura central de esta máquina alcanza la temperatura deseada, el climatizador trabajará con la mitad de potencia y parará de trabajar cuando la temperatura sea menor de 1ºC.
c) El display de control es “touchscreen” LCD (azul)
d) El display cuenta con funciones de memoria, al reconectar el aparato guardará los parámetros de temperatura anteriormente seleccionado.
e) Beeper generará “D” sonido cuando se presiona, pero no generará ningún sonido al dejar el botón pulsado.
5) Velocidad de enfriamiento

Para alcanzar la temperatura interior mas baja (7ºC), su climatizador tardará alrededor de tres horas cuando esté vacío en un ambiente exterior que no supere los 25ºC aproximadamente.

MANTENGA SU CLIMATIZADOR

NO guarde productos químicos dentro del aparato ni tampoco los coloque cerca de el. Tenga especial precaución en la parte trasera, ya que es la parte mas caliente del aparato.

Limpie el polvo de la rejilla (foto 1)

(Foto 4)



Coloque la botella de vino como muestra la foto 2, tiene que haber 5 cm de distancia entre el fondo de la botella y la rejilla de ventilación.

Recuerde que su climatizador enfriar sus botellas si la temperatura ambiente no es demasiado baja. Si la temperatura ambiente baja que la temperatura seleccionada el aparato igualarla temperatura exterior. Puede correr riesgo de congelación, asegúrese de haber tomado en cuenta la temperatura exterior antes de poner en uso su climatizador.

Desconecte antes de limpiar su aparato.

No use cepillos ni detergentes para limpiar el equipo solamente limpie con un paño limpio y seco.

No ponga ningún electrodoméstico ni aparato eléctrico encima de su climatizador.

No fuerce las baldas de su aparato Si las quita, siempre coloquelas con mucho cuidado.

Nunca cierre la puerta bruscamente además de causar rotura en la misma puede romper la bisagra. Nunca use aceite en la misma ya que puede llegar a la goma y afectar el cierre de la puerta

DESPLAZAMIENTO:

Saque todas las botellas antes de moverlo.
No lleve nada suelto en el interior del aparato.
Asegúrese que la puerta esté bien cerrada
Importante: el climatizador debe ser desplazado verticalmente, no lo mueva acostado es posible que haya daños

DATOS TECNICOS

MODELO	CV006P	CV006P
Capacidad	16 Litros/6 Botellas	16 Litros/6 Botellas
Temperatura	7-20 or 44.6-68ºF	7-20 or 44.6-68ºF
Potencia/Frecuencia	220-240V/50Hz	110-120V/50Hz
Voltaje (Pot. de entrada)	72W	72W
Consumo de energia KW.W/24h	0.85KW.h/24H	0.85KW.h/24H
Dimensiones (mm.)	430 h x 169 D x 766 H	430 h x 169 D x 766 H

SI TIENE PROBLEMAS CON SU CLIMATIZADOR

SINTOMAS	POSIBLES	SOLUCIONES
El conservador no funciona	No hay energía eléctrica	Asegúrese de que está conectado y encendido
	Voltaje bajo	Asegure el voltaje correcto.
	Fusible fundido	Cambien el fusible
No alcanza la temperatura deseada.	El equipo está cerca de una fuente de calor	Mantenga el equipo fuera del alcance de los rayos de sol o reubíquelo lejos de las fuentes de calor.
	Las rejillas están sucias.	Limpie las rejillas
	No Hay suficiente ventilación	Ponga el equipo en un lugar bien ventilado.
	No funciona el ventilador	Asegúrese que está enchufado. Cambien el ventilador.
	La puerta se abre y cierra con much frecuencia o se deja abierta por mucho tiempo o no se cerró	Cierre la puerta correctamente y déjela cerrada por un tiempo
	Los ajustes de pemperatura	Revise el display y baje la temperatura.
Demasiado frio	La temperatura seleccionada es demasiado baja	Revise el display y suba la temperatura.
Luz interior intermitente	La temperatura ajustada es mas alta que la temperatura interior	Ajuste la temperatura.
Humedad dentro del equipo	Mucha humedad en el ambiente. La temperatura ambiente es demasiado baja	Desconecte el equipo y una vez que se haya quitado la humedad, vuelva a conectar.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

Read this booklet thoroughly before using and save it for future reference

SAFEGUARDS

NOTE: Do not use if the supply cord is damaged.

-Do not abuse or force the wine cooler-Tipping Hazard. Don't swing on the door or climb on the cabinet.

-This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
Remove the door of your old wine cooler before discharging it.

-Ensure that you dispose of the packing material carefully and appropriately, as well as your old wine cooler. (If you had one).

-If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

AFTER USIGN

Disconnect from the power supply when cleaning this appliance.
Wipe the exterior and interior of the appliance with a damp cloth, dry with a dry towel.
Do not splash water onto the appliance, as there is a danger of electric shock or damage to the appliance.
Occasionally clean behind the appliance. Do not allow dust or dirt to build up on the appliance, particularly the rear area as this may affect the operation of the appliance. Always leave a distance around the appliance.
Do not use harsh abrasives, oil, petrol or hot water to clean the appliance as these may damage the surface or plastics.
Close the door gently.
Never use flammable fluids to clean your wine cooler.
Read and follow this Safety information carefully before using your wine cooler for the first time!



1. Drip tray
2. Door
3. Fan Cover
4. Shelf
5. Control area
6. Dustproof cover

cavanova®

TIPS ON SEETING UP YOUR WINE COOLER

Do not place the ine coolerunder direct sunlight,r in a hotrea (i.e.bove 25ºC.) or in a humid place.

Make sure your ine cooleris resting on a flat surface so that there is no risk of bottles being able to tip forward.

Remove all exterior and interior packaging, including protective foam on the door panels. Remember that children re particularly vulnerable to packaging materials and old appliances-discard materials with this in mind.

Your wine coolerneeds space around it to function properly.t is very important that you give it at any surface behind it as well as 5cm between th sides and any surface around them.his is necessary so that your ine coolerhas adequate space for ventilation.
sing Your ine cooler installation

1) Installation
Installing exterior wall cladding
Installing your wine cooler in exterior wall cladding (Detail installation instruction refer sticker of exterior wall cladding paper).

2) Connecting.
Connect the power.
Find a suitable power outlet and make sure that your voltage is the same as what is shown on your wine cooler's rating label.

3) Power.
Make sure that your home electricity and socket type agree to the requirements specified in this Manual, then plug into the appropriate socket .
You can turn on or turn off the interior light by pressing the "▭" button.

CONTROL AREA EXPLAIN



(Picture 2)



(Picture 3)

cavanova®

ON/OFF: Electrical power switcher, it will work when current is connected as default program.
LIGHT: LED controler, LED digital tube will display the actual temperature in cabinet when pressing it for 3 seconds, and it will recover the setting temperature after flashing number for 4 seconds.
°C/F : Temperature display model switcher, default display model is centigrade(°C).
PRESET : Setting difference suitable temperature for
beer(7°C), shampagne(8°C), white.
wine(10°C) red wine(13°C) circulary.

+: Setting temperature upward, increase unit is 1 degree, if you press this button for 2 seconds, the temperature will add continuely, temperature range is 7-20°C or 45-68F.
-: Setting temperature downward, decrease unit is 1 degree, it will decrease temperature continuely if press this button for 2 seconds, temperature range is 7-20℃ or 45-68F.
Remark:

a)Temperature display is blue LED digital tube and display the settingtemperature.
b)When central temperature of this machine reach the setting temperature, the wine cooler will be half power, and it will stop working when the temperature is below 1 centigrade degree
c)Every button relate a lighting LCD, when finger touch the touching area, all button light is lighting and stay for 8 seconds.
d)Controler has memory function, when current is reconnected again and all parameters is same setting as current is cutted off last time.e)Beeper will generate “D” voice when every button pressing, but no any voice when continuously pressing button.

5) Cooling speed.

The interior temperature of your wine cooler can reach lowest temperature (about 11.5℃) in about three hours with nothing loaded. (in the 25℃ ambient temperature)
6) Remember the character of your wine choice.It's good to place your red wines on the higher racks, and white, rose, sparkling wines and champagne on the lower racks.
7) Storing your wines. After 1-2 hours of working, the inside cabinet will be properly cooled, allowing you to store your wines. It would be better to cool down the wine cooler before storing your nice wines.

Limpie el polvo de la rejilla
(foto 1)

(Foto 4)



Store Your Wines.

Please see the following chart for the ideal storage temperatures for different types of wines:

Red Wines:	15.50-18.50ºC (59.9-65.3˚F)
Dry/White/Wines:	10.00-15.00ºC(50.0-59.0˚F)
Sparking Wines/Champagne:	7.20-9.50ºC(45.0-49.1˚F)
Rose Wines:	13.0ºC(55.0˚F)

Light reds (Most Beaujolais, Pinot Noir, and Cabernet Franc from the Loire Valley) benefit from being served slightly cooler than full-bodied reds.

Chardonnay is often served too cold.hill it at the higher temperature limit if you can always allow it some time to warm slightly when you take a botle from your wine cooler.

Remember that temperature stability is the most important element in storing wine.
After a bottle has been opened , the wine comes into contact with air. So it's best to then store the remainder of the bottle upright to minimize surface area of wine coming into contact with the air.

Vintage Wines

Vintage and older wines need special attention both in storage and in serving. These generally send to be robust reds-the better Bordeaux, Burgundy and Rhones from France and their New World counterparts(Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Noir and Syrah);deep Italian reds; and the strong, rich dessert wines like Port, Sauternes as well as the fine late-harvest Rieslings from Germany.

Sturdier red wines can be kept quite well for about 10 years at a cool room temperature (As long as the temperature is kept as close to 70ºF/21ºC as possible). Note that the worst that can happen to sealed old wine if it hasn't kept well is that it will taste flat and dull.

When serving, bear in mind that older wines become fragile with age and many give up their spirit very quickly after the cork has been pulled. You should be careful if you are going to let older wine breathe or decant.

Very old wines can be loosely re-corked if it is going to be some time before they are to be served.
You may want to consult a vintage chart to understand your wine better. Vintage charts grade regions and years, allowing you to have some idea of what to expect should you open a vintage bottle.

Keeping Your Wine Cooler At It's Best.

Do not store chemicals in your wine cooler or near it.e espcially mindful that the rear of your wine cooler is the hot test part.

Please clean the dust on the anti-dust net of ventilation inlet (refer picture 1) on time, you can detach the inserting board to clean the dust in ventilation pipes picture 4.

Please arrange the wine bottle as direction in picture 2, hebottom of wine bottle has 5cm distance against ventilation outlet.

Remember that your wine cooler can only

Please arrange the wine bottle as direction in picture 2, hebottom of wine bottle has 5cm distance against ventilation outlet.Remember that your wine cooler can only cool wine bottles if the ambientroom') temperature isn' too low.f the amient temperature drops below the setting you have selected to chill your wine to,he temperature inside the wine cooler will chill to match that of the ambient temperature.his can run the risk of freezing,o make sure you have taken a room' temperatue range into account before you set your wine cooler up in one.
Unplug the power source before cleaning your wine cooler.on not use hard brushes,oap or detergent to clean the inside cabinet.imply wipe it with a dry,lean piece of cloth.o not plac any electrical appliance on top of your Wine cooler.

Don' try to force the chrome shelves from your wine cooler. If you do remove the shelves,lways pull them gently, watching for obstructions, particularly the gasket seals.Never close hedoor forceflly: apart from risking breakage to the door window,he performance of the hinge may suffer.ever use oil to lubricate the hinge as oil may seep down and attack the rubber in the door seal.

Power Failures:ost power failures are corrected within a few ours and shouldn' affect the temperature in your wine cooler as long as you don' open the door too much.f the power is going to be off fr a longer time, you should be careful hat you don' expose your bottles to a dramatic warming ,condensation or te chance of mould developing.Make sure that no grease or oil comes into contact with the door seals as this could make them porous over time and subject to cracking.

If you have to move your Wine Cooler:Remove all bottles from inside it.

Tape down all loose items inside your wine cooler securely.
Turn the leveling screws up(anticlockwise) into the base to avoid damage.
Tape the doors shut.
Be sure the wine cooler stays upright during transportation.

MODEL	CV006P	CV006P
Capacity	16 Liters/6 Botle	16 Liters/6 Bottle
Temperature	7-20 or 44.6-68°F	7-20 or 44.6-68°F
Rated Power	220-240V/50Hz	110-120V/50Hz
Input Power	72W	72W
Power Consumption KW.W/24h	0.85KW.h/24H	0.85KW.h/24H
Shape Size (mm.)	430 h x 169 D x 766 H	430 h x 169 D x 766 H

If you are having a problem with your wine cooler, please check it against the table below before calling for service.

SYMPTOMS	POSSIBLE CAUSE	SOLUTIONS
The wine cooler does not work.	No power supply	Ensure the wine cooler is plugged in or check circuit.
	-Low voltage	Ensure normal voltage.
	Fuse broken	Change fuse.
Wine cooler is not reaching the desired temperature	-The wine cooler is placed too close to a heat source.	Keep the wine cooler away from sunshine or other heat sources.
	Gasket seals are dirty.	Clean the gasket seals.
	-Poor Ventilation ventilación	Ensure that the wine cooler is well ventilated and keep thing away from the fans.bien ventilado.
	Fan is not working.	Ensure the plug is connected. Alternatively, you may need to have the fan changed.
	The door is opened too frequently or for a long period of time, or was not closed tightly.	Close the door tightly and leave shut for a while. Do not open the door too frequently.
	-Your wine cooler's running temperature maybe too high.	Check the temperature adjustor, set to a lower (cooler) temperature.
Too Cold	Too low temperature setting	Raise temperature setting
	Ambient temperature setting	turn heating on in room or move your wine coller to a warme place.
Inside light	Set temperature	Adjust the temperature

Instrucciones e Instalación
instructions & instalations



1.Quite la pegatina situada en la parte trasera del aparato y péguela correctamente sobre la superficie plana donde desea instalar el aparato.
Peel the back cover of gummed paper, and stick the sticker in the position where you want
this machine

2.Haga 10 agujeros en la pared con un taladro de 5mm (diámetro)
Please drill 10 installing holes on the wall with aiguille of diameter 5 drill

3.Coloque el taco (taquete) con un martillo en la pared.
Strike the expansion pipe into the wall with hammer.

4.Coloque la placa de ajuste metálico sobre el taquete y atornille.
Install exterior wall cladding on expansion pipe and lock tighen with screws.

5.Por favor coloque el conservador de vinos sobre la placa metálica como muestra la foto.
Please hang the machine into the exterior wall cladding as picture instruction

NOTA: Se puede colocar de otra manera, (menos daño a la pared)
NOTE: You can choose another install way (minimum damage to wall boday)

-Clave un tablón de madera (408 x 688 x 6 mm) sobre la pared.
Fix a piece of woodboard (size 408 x 688 x 6 mm) on the wall with nail

-Pegue la pegatina sobre el tablón de madera
Sick the paper on wood board.

-Instale el tablón de madera como muestra la indicación gráfica (dibujo)
Install the woodboard as graphic indication with nut.

-Cuelgue el conservador sobre el tablón de madera.
Hang the machine on the woodboard.

cavanova®

Climatizadores , Conservadores y Dispensadores

Certificado de Garantía

Garantía 2 años

Solicitud de garantía

Cumplimente los datos, al reverso de esta hoja,
esta garantía no tiene validez, si está solicitud
no se envió 15 días después de la fecha de compra.

Puede también a parte de por correos cumplimentar
sus datos en internet o por fax

this page is a doble face "anverse" in this docu ment.

if is posible microperforated

Nombre:

Apellidos:

Calle/Avda. Piso Esc. Pta.

Cod. Postal Teléfono +

Mail. @ .

Modelo:

Numero Serie:

CERTIFICADO DE GARANTIA COMERCIAL

(Dispensadores, Enfriadores de Barra, Conservadores)

REQUISITOS PARA LA VALIDEZ DE LA GARANTIA

1. La presente garantía sólo ampara productos oficiales importados por CIPSA COMERCIALIZADORA, y para beneficiarse de la misma deberá:
1.1. En el periodo pre-venta (tienda), ésta deberá reflejar modelo del aparato y número de serie del mismo.
2. Los beneficios de la garantía sólo serán válidos si se utilizan los Servicios Técnicos que COMERCIALIZADORA CIPSA S.L. tiene establecidos en su Red de Asistencia Técnica.
3. El aparato debe ser utilizado de conformidad con las instrucciones que se detallan en su manual.

COBERTURA DE LA GARANTIA

• La garantía se aplica a los modelos de DISPENSADORES, ENFRIADORES DE BARRA Y CONSERVADORES
• La aplicación de la garantía comienza a partir de la fecha de adquisición (fecha de factura).

DISPENSADORES	ENFRIADORES DE BARRA			CONSERVADORES	
WD-001-AB	OW-012-3TEMP	CV-004	CV-021	CV-100	CV-160NS
WD-002	OW-008	CV-008	CV-028	CV-100MD	
WD-004	OW-004	CV-016	CV-048	CV-150MD	

• El período de garantía:
- Piezas: 2 años
- Mano de obra: 2 años en todos los casos.
- Desplazamiento y transporte: 6 meses.

NOTA IMPORTANTE

• El titular de la Garantía Comercial disfrutará de los derechos y coberturas que se contienen en el presente documento para todo el territorio nacional.
• Para reclamar los derechos y coberturas que se contienen en el presente documento el usuario dispondrá de la vía de comunicación con nuestro número de Atención al Cliente, por escrito dirigido a las Oficinas Centrales o Central de Servicios Técnicos y por la vía de jurisdicción ordinaria.
• COMERCIALIZADORA CIPSA S.L.. no se hace responsable de los daños que un aparato pueda causar a elementos externos.

this page is a doble face “reverse” in this docu ment.

EXCLUSIONES DE LA GARANTIA

• Incumplimiento de cualquiera de los requisitos del punto anterior.
• Todo componente o accesorio interior o exterior del aparato, que no esté especificado e incluido en este certificado de garantía.
• Las puestas en marcha y demostraciones de funcionamiento al usuario.
• Si la avería es producida por incendio, inundación, agentes meteorológicos, golpeo, aplastamiento o aplicación de voltaje o energía inadecuada.
• Los daños por el mal trato, incluso los de transportes, que deberán reclamarse en presencia del personal de la Compañía de Transportes, por lo que conviene inspeccionar los paquetes antes de confirmar los albaranes de entrega correspondientes.
• Las averías producidas por rotura física, tales como carcasas, plásticos, pinturas, esmaltes, cristales, embellecedores y similares.
• Los productos por mal uso al no atender las instrucciones de funcionamiento y manejo que se adjuntan con cada aparato.
• Por la utilización de accesorios no adecuados en el aparato.
• Las partes de madera, goma y plástico
• Los aparatos que no llevan identificado número de fábrica o que éste haya sido alterado o borrado.
• Si el aparato es reparado o manipulado por personal no autorizado por COMERCIALIZADORA CIPSA S.L.
• Las averías producidas por el uso normal del aparato por desgaste
• Los trabajos de mantenimiento propios de cada aparato, cualquiera que sea su periodicidad.
• Cuando la avería la produzca un componente o accesorio interno o externo al aparato no incluido o especificado en este certificado de garantía.

PROTECCIÓN DE DATOS

• Los datos de carácter personal facilitados y relativos al usuario contenidos en la Garantía Comercial son imprescindibles para la correcta administración de las relaciones contractuales entre las partes y serán incorporados a un fichero de COMERCIALIZADORA CIPSA S.L.. No obstante dichos datos podrán ser utilizados por COMERCIALIZADORA CIPSA S.L. para ofrecerle productos y servicios de su interés. Si el cliente no desea recibir información actualizada sobre los servicios y productos de CAVANONA, o desea ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, y oposición podrá dirigir un escrito por correo certificado a COMERCIALIZADORA CIPSA S.L., (ESPAÑA) Comercializadora CIPSA, S.L - Crta. A355 Km 20 Nave 13 y 14 - Parque Empresarial de MONDA - C.P. 29110, MONDA - MÁLAGA, ESPAÑA

Atención al cliente: 9:00h.-17:00h.
TEL: +34-951-062969 - FAX: +34-951-062965
info@comcipsa.com

Comercializadora Cipsa S.L.
Ctra. A355km. 20 Nave 13 y 14
Parque Empresarial de MONDA
C.P. 29110 MONDA
MÁLAGA, ESPAÑA
TEL.: +34 95106 29 68 / 69
FAX.: +34 951 06 29 65
www.comcipsa.com
www.cavanova.es
ventas@concipsa.com

CIPSA GLOBAL LLC
1434NW 82TH Avenue
MIAMI FL 33126
TEL.: +1(305) 582 5455
FAX.: 1(786)497 7011
www.cavanovawinecoolers.com

COMCIPSA, S.A. DE C.V.
Oriente 233 nº226
COLONIA AGRICOLA
ORIENTAL MÉXICO,
D.F. 08500
TEL. +5255-5716-6888
FAX. +5255-5756-4329